































## Les vérifications intérieures en permis B

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1  | Effectuez un appel lumineux.  | Feux de route/feux de croisement ou appel de feux de route.                           |
| 2  | Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule (carte grise).                       |   |
| 3  | Actionnez la commande du clignotant droit et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.  |    |
| 4  | Que vous indique un voyant de couleur verte ?   | Le fonctionnement des feux de position ou de croisement ou de brouillard avant.       |
| 5  | Actionnez la commande du clignotant gauche et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. |    |
| 6  | Mettez le système de chauffage sur la position "air froid".   |   |
| 7  | Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur.                                |   |
| 8  | Montrez l'emplacement du dispositif de réglage intérieur des blocs optiques.                          |   |
| 9  | Montrez ou indiquez où se trouve la boîte à fusibles.   |   |
| 10 | Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.             |  |
| 11 | Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule (carte grise).                       |   |
| 12 | Vérifiez la présence du constat amiable.  |  |
| 13 | Montrez sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant.           |   |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 14 | Montrez la commande des feux de détresse.  |    |
| 15 | Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère indiquant son fonctionnement. |   |
| 16 | Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière.                                 |    |
| 17 | Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule.  |   |
| 18 | Montrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur.           |    |
| 19 | Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule.   |   |
| 20 | Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule ?                                     | Une anomalie de fonctionnement ou un danger.  |
| 21 | Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant.   |   |
| 22 | Faites fonctionner le lave-glace arrière du véhicule.  |   |
| 23 | Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans le l'habitacle.                             |   |
| 24 | Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise.                                 |   |
| 25 | Montrez sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant.                              |   |
| 26 | Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie.      |    |
| 27 | Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant du serrage du frein à main.                                |   |
| 28 | Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein.                   |  |
| 29 | Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air.  |   |
| 30 | Vérifiez la présence du constat amiable.   |  |
| 31 | Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant.   |   |
| 32 | Montrez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité (airbags) dans la voiture.                                     |   |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 33 | Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule.   |   |
| 34 | Montrez où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège du conducteur.  |   |
| 35 | Que vous indique un voyant de couleur orange ?  | Signale au conducteur un élément important, mais non dangereux.                     |
| 36 | Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière.  |  |
| 37 | Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant du serrage du frein à main.   |  |
| 38 | Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de température signalant une température élevée du liquide de refroidissement. |  |
| 39 | Allumez les feux de position et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.   |   |
| 40 | Actionnez la commande des feux de détresse et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.   |  |
| 41 | Faites fonctionner le lave-glace arrière du véhicule.   |   |
| 42 | Allumez le(s) feu(x) de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.   |  |
| 43 | Allumez les feux de brouillard avant et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.   |   |
| 44 | Mettez la commande du chauffage sur "air chaud".  |   |
| 45 | Ouvrez et fermez la vitre latérale côté conducteur.   |   |
| 46 | Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule.   |   |
| 47 | Montrez, sur le tableau de bord, le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant.   |   |
| 48 | Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur le tableau de bord.  |   |
| 49 | Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule ?  | Une anomalie de fonctionnement ou un danger.  |
| 50 | Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur le tableau de bord du véhicule.  |   |
| 51 | Mettez le rétroviseur intérieur en position "nuit".   |   |
| 52 | Montrez où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège conducteur.   |   |
| 53 | Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant correspondant sur le  |   |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | tableau de bord.  |   |
| 54 | Que vous indique un voyant de couleur orange ?  | Signale au conducteur un élément important, mais non dangereux.                       |
| 55 | Montrez, sans l'actionner, la commande de l'avertisseur sonore.   |   |
| 56 | De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ?<br>Quand l'utilisez-vous ?                                | Orange ou orangée. Par temps de brouillard et de chute de neige.                      |
| 57 | Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise.   |   |
| 58 | Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule.  |   |
| 59 | Actionnez la commande des feux de détresse et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.   |    |
| 60 | Montrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur.  |    |
| 61 | Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie.   |    |
| 62 | Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.  |    |
| 63 | Montrez l'emplacement du dispositif de réglage intérieur des blocs optiques.  |   |
| 64 | Montrez ou indiquez où se trouve la boîte à fusibles.   |   |
| 65 | Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de température signalant une température élevée du liquide de refroidissement. |   |
| 66 | Montrez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité (airbags) dans la voiture.  |   |
| 67 | Effectuez un appel lumineux.  | Feux de route/feux de croisement ou appel de feux de route.                           |
| 68 | Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air.   |   |
| 69 | Ouvrez et fermez la vitre latérale côté conducteur.   |   |
| 70 | Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein.  |  |
| 71 | Mettez le système de chauffage sur la position "air froid".   |   |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 72 | Que vous indique un voyant de couleur bleue ?  | Le fonctionnement des feux de route.  |
| 73 | Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.   |    |
| 74 | Mettez le système de chauffage sur la position "air chaud".  |   |
| 75 | Indiquez, sur le tableau de bord, le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité côté conducteur.            |   |
| 76 | De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ?<br>Quand l'utilisez-vous ? | Orange ou orangée. Par temps de brouillard et de chute de neige.                      |
| 77 | Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur.   |   |
| 78 | Montrez, sur le tableau de bord, le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant.  |   |
| 79 | Actionnez la commande du clignotant gauche et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.                              |    |
| 80 | Allumez les feux de position et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.  |   |
| 81 | Que vous indique le voyant de couleur bleue ?  | Le fonctionnement des feux de route.  |
| 82 | Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule.  |   |
| 83 | Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise.   |   |
| 84 | Montrez, sans l'actionner, la commande de l'avertisseur sonore.  |   |
| 85 | Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise.                                 |   |
| 86 | Actionnez la commande du clignotant droit et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.                               |  |
| 87 | Allumez le(s) feu(x) de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.                              |  |
| 88 | Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans le l'habitacle.                                       |   |
| 89 | Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.  |  |
| 90 | Montrez la commande des feux de détresse.  |  |
| 91 | Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise.                                 |   |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 92 | Que vous indique un voyant de couleur verte ?  | Le fonctionnement des feux de position ou de croisement ou de brouillard avant. |
| 93 | Allumez les feux de brouillard avant et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord.  |   |
| 94 | Indiquez, sur le tableau de bord, le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité côté conducteur.                      |   |
| 95 | Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise.  |   |
| 96 | Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche et le remettre en position normale. |   |
| 97 | Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule.  |   |
| 98 | Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche et le remettre en position normale. |   |
| 99 | Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule.  |   |
| 00 | Mettez le rétroviseur intérieur en position "nuit".  |   |

